

G30 S 出口通用说明书
尺寸: 80*100mm
材质: 80g书写纸
工艺: 单黑印刷
折风琴折

正面

封面

保密
Confidential



封底

<h3>EN</h3> <h4>Product description and accessories</h4> <ul style="list-style-type: none">Bluetooth mode button2.4GHz Bluetooth modeStatus indicatorMulti-function "M" buttonPower on/offLight effects controlMicrophone indicatorMicrophone mute buttonVolume control wheelCharging port2.4GHz Bluetooth receiver	<h3>FR</h3> <h4>Description du produit et accessoires</h4> <p>Alumer/Electre</p> <p>Chargeur</p> <p>Mode de connexion</p> <p>Restaurer (à utiliser avec précaution)</p>	<h3>ES</h3> <h4>Descripción del producto e accesorios</h4> <p>Ligar/desligar</p> <p>Cargamento</p> <p>Modo de conexión</p> <p>Restaurar (solo con cuidado)</p>	<h3>DE</h3> <h4>Produktbeschreibung und Zubehör</h4> <p>Ein-/Aus-Schalten</p> <p>Laden</p> <p>Verbindungsmodus</p> <p>Reset (Nur mit Vorsicht verwenden)</p>	<h3>IT</h3> <h4>Descrizione del prodotto e accessori</h4> <p>Accensione/Spesa</p> <p>Modalità di connessione</p> <p>Reset (da utilizzare con cautela)</p>	<h3>PT</h3> <h4>Descrição do produto e acessórios</h4> <p>Ligar/desligar</p> <p>Cargamento</p> <p>Modo de conexão</p> <p>Restaurar (só com cuidado)</p>	<h3>RU</h3> <h4>Описание продукта и аксессуаров</h4> <p>Включение/выключение питания</p> <p>Зарядка</p> <p>Режим подключения</p> <p>Восстановление (использовать с осторожностью)</p>
<h3>EN</h3> <h4>Power ON/OFF</h4> <p>Slide the mode switch button to Bluetooth mode</p> <p>Slide the mode switch button to 2.4GHz Bluetooth mode</p>	<h3>FR</h3> <h4>Power ON/OFF</h4> <p>Glissez le bouton de sélection de mode sur le mode Bluetooth</p> <p>Glissez le bouton de sélection de mode sur le mode Bluetooth 2.4 GHz</p>	<h3>ES</h3> <h4>Power ON/OFF</h4> <p>Desliza el botón de selección de modo sobre el modo Bluetooth</p> <p>Desliza el botón de selección de modo sobre el modo Bluetooth 2.4 GHz</p>	<h3>DE</h3> <h4>Power ON/OFF</h4> <p>Schieben Sie den Moduswahlknopf auf Bluetooth-Modus</p> <p>Schieben Sie den Moduswahlknopf auf Bluetooth-Modus 2.4 GHz</p>	<h3>IT</h3> <h4>Power ON/OFF</h4> <p>Scivolare il pulsante di selezione della modalità su Bluetooth</p> <p>Scivolare il pulsante di selezione della modalità su Bluetooth 2.4 GHz</p>	<h3>PT</h3> <h4>Power ON/OFF</h4> <p>Deslizar o botão de seleção de modo para o modo Bluetooth</p> <p>Deslizar o botão de seleção de modo para o modo Bluetooth 2.4 GHz</p>	<h3>RU</h3> <h4>Power ON/OFF</h4> <p>Сдвинуть тумблер переключения режимов в режим Bluetooth</p> <p>Сдвинуть тумблер переключения режимов в режим Bluetooth 2.4 GHz</p>
<h3>EN</h3> <h4>Connection mode</h4> <p>Bluetooth mode</p> <p>2.4GHz Bluetooth mode</p>	<h3>FR</h3> <h4>Mode de connexion</h4> <p>Mode Bluetooth</p> <p>Mode Bluetooth 2.4 GHz</p>	<h3>ES</h3> <h4>Modo de conexión</h4> <p>Modo Bluetooth</p> <p>Modo Bluetooth 2.4 GHz</p>	<h3>DE</h3> <h4>Verbindungsmodus</h4> <p>Bluetooth-Modus</p> <p>Bluetooth-Modus 2.4 GHz</p>	<h3>IT</h3> <h4>Modalità di connessione</h4> <p>Modalità Bluetooth</p> <p>Modalità Bluetooth 2.4 GHz</p>	<h3>PT</h3> <h4>Modo de conexão</h4> <p>Modo Bluetooth</p> <p>Modo Bluetooth 2.4 GHz</p>	<h3>RU</h3> <h4>Режим подключения</h4> <p>Режим Bluetooth</p> <p>Режим Bluetooth 2.4 GHz</p>
<h3>EN</h3> <h4>Reset (use with caution)</h4> <p>Hold the multi-function "M" button for 10s until the blue LED blinks 4 times rapidly.</p>	<h3>FR</h3> <h4>Restaurer (à utiliser avec précaution)</h4> <p>Appuyez et maintenez le bouton multi-fonction "M" pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED bleue clignote 4 fois rapidement.</p>	<h3>ES</h3> <h4>Restaurar (solo con cuidado)</h4> <p>Mantenga pulsado el botón multifunción "M" durante 10 segundos hasta que la luz LED azul parpadee 4 veces rápidamente.</p>	<h3>DE</h3> <h4>Reset (Nur mit Vorsicht verwenden)</h4> <p>Halten Sie den Multifunktionsknopf "M" für 10 Sekunden gedrückt, bis das blaue LED-Licht 4 mal schnell blinkt.</p>	<h3>IT</h3> <h4>Reset (da utilizzare con cautela)</h4> <p>Mantenere premuto il pulsante multifunzione "M" per 10 secondi, finché la luce LED blu non lampeggia 4 volte rapidamente.</p>	<h3>PT</h3> <h4>Restaurar (só com cuidado)</h4> <p>Mantenha pressionado o botão multifunção "M" por 10 segundos, até a luz LED azul piscar 4 vezes rapidamente.</p>	<h3>RU</h3> <h4>Восстановление (использовать с осторожностью)</h4> <p>Нажмите и удерживайте кнопку многофункционального назначения "M" в течение 10 секунд, пока синий светодиод не начнет быстро мигать 4 раза.</p>