

名称	R1100(俄文)说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材质:	80克书纸	版面设计:	
尺寸:	127×127 (MM)	校对:	
版本号及料号:	V1.0/IB-500-R11000-00	批准:	

## IB-500-R11000-00 说明书R1100/俄文/V1.0

Руководство по использованию. Редакция 1,0, Apr. 2017  
IB-500-R11000-00

Suit 2207, 22nd floor,  
Tower II,Lippo centre,  
89 Queensway  
Hong Kong (Гонконг)

Тел.: +852 2522 6980  
Факс: +852 2522 1989  
www.edifier.com  
© Edifier International Limited, 2017 г. Все права защищены.  
Напечатано в Китае

**ПРИМЕЧАНИЕ.**  
Вследствие усовершенствования и модернизации системы информация, представленная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.  
Продукция EDIFIER не предназначена для различных областей применения. Изображения и иллюстрации в настоящем руководстве могут немного отличаться от реальных изделий. В случае различий приоритет отдается реальному изделию.

**EDIFIER**

# R1100

## Multimedia Speaker

Русский

Руководство пользователя

**Важные инструкции по технике безопасности**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током.  
Благодаря за приобретение мультимедийных колонок Edifier R1100. Перед использованием системы внимательно прочитайте данное руководство.

**Символ молнии в треугольнике уведомляет о наличии опасного напряжения, которое при открытии крышки устройства может стать причиной поражения электрическим током.**

**Символ молнии в треугольнике уведомляет о наличии опасного напряжения, которое при открытии крышки устройства может стать причиной поражения электрическим током.**

**Символ молнии в треугольнике уведомляет о наличии опасного напряжения, которое при открытии крышки устройства может стать причиной поражения электрическим током.**

- Прочитайте это руководство.
- Учитывайте все предостережения.
- Не используйте устройство рядом с водой.
- Очищайте только сухой тканью.
- Не используйте устройство рядом с водой. Запрещается погружать устройство в жидкость. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь устройства.
- Не устанавливайте на устройство предметы с водой, например, вазы. Также не устанавливайте на устройство любые источники открытого огня, например, горящие свечи.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, оставляйте достаточно пространства вокруг колонок (не менее 5 см). Прокладите установку в соответствии с указаниями производителя.
- Не размещайте устройство близко к источникам тепла, таким как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе утюги), генерирующие тепло.
- В целях безопасности используйте позитивную или отрицательную полярность контактов. В полупроводниковых выключателях контактов, один из которых шире другого. В выключателях с замком соответствующим образом помечены для замка. Широкий или третий контакт обеспечивает безопасность. Если входящая в комплект поставки вилка не соответствует розетке, обратитесь к электротехнику по вопросу замены розетки.
- Обеспечьте защиту шнура питания от повреждений или сдвигания, в частности в области вилки, розетки и места выхода из колонок.
- Используйте только дополнительное оборудование/аксессуары, указанные производителем.
- Во время грозы или если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от сети электроснабжения.
- Обслуживание устройства должно проводить только квалифицированные специалисты. Обслуживание требуется после повреждения устройства, например, шнур питания или вилки, попавшая в устройство жидкость или посторонние предметы, падение устройства под дождем или во влажную среду, если устройство не работает нормально или его уронили.
- Для оптимизации устройства необходимо извлечь шнур питания из розетки сети электроснабжения. Розетка должна быть легкодоступна.
- Температура окружающей среды не должна превышать 35°C.
- Запрещается использовать для очистки изделия сильные кислотные, щелочные или другие химические растворители. Используйте для очистки изделия воды или нейтральные чистящие средства.
- Устанавливайте колонки только на указанные производителем или входящие в комплект поставки стойку, подставку, штатив, кронштейн или стол. При переноске изделия вместе со стойкой соблюдайте осторожность, чтобы избежать опрокидывания.
- Утилизация данного изделия. Данное маркировка указывает, что, согласно нормативам ЕС, данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, отнесите и утилизируйте ответственно. Верните ненужное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Так обеспечен его безопасную утилизацию.

1 Русский

**Содержимое упаковки**

Содержимое упаковки:

- 1 активная колонка
- 1 пассивная колонка
- 1 кабель подключения колонок
- 1 соединительный аудиокабель 3.5 мм – Dual-RCA
- 1 соединительный аудиокабель Dual-RCA – Dual-RCA
- 1 руководство пользователя

Руководство пользователя  
Кабель подключения колонок  
Соединительный кабель 3.5 мм - RCA  
Соединительный аудиокабель Dual-RCA – Dual-RCA

2 Русский

**Иллюстрации**

1. Регулировка НЧ
2. Регулятор громкости
3. Линейный вход
4. Выключатель питания
5. Сетевой шнур
6. Зажим провода к пассивной колонке

3 Русский

**Возможность подключения**

4 Русский

**Технические характеристики**

Выходная мощность:	ср. квадр. 2 x 21 Вт (функция DRC включена)
Отношение сигнал/шум:	≥85 дБА
Искажения:	≤ 0,5%
Чувствительность входа:	ПК: 700 ± 50 мВ    AUX: 550 ± 50 мВ
Амплитудно-частотная характеристика:	65 Гц – 20 кГц (±6 дБ)
НЧ-динамик:	4 дюйма (116 мм)
ВЧ-динамик:	Ф13 мм, шелковый купол

5 Русский

**Решение проблем**

- Проверьте, что питание подается и электрическая розетка исправна.
- Пожалуйста, выключите и заново включите систему и переподключите аудиоустройство.
- Проверьте, что основной звук установлен на минимум.
- Проверьте, что кабель аудиовхода подключен правильно.
- Проверьте, что сигнал поступает от аудиоустройства.

**Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с использованием продукции ...**

**Азия, Европа, Океания:**  
✓ Вы можете посетить наш сайт: [www.edifier.com](http://www.edifier.com) или написать письмо в службу поддержки Edifier: [main@edifier.com](mailto:main@edifier.com).

→ Уважаемый Покупатель, мы благодарим вас за покупку данного продукта Edifier. С условиями гарантии Edifier, распространяющимися на данный продукт, вы можете ознакомиться на сайте Edifier [www.edifier-international.com/warranty-terms](http://www.edifier-international.com/warranty-terms).

**Канада / США / Мексика:** [www.edifier.ca](http://www.edifier.ca), E-mail: [service@edifier.ca](mailto:service@edifier.ca)

Если вы желаете, вы можете позвонить нам, бесплатная линия: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канаде, 1-800-688-7406 в США.

**Южная Америка:** Подробную локальную контактную информацию вы можете найти на сайте [www.edifier.com](http://www.edifier.com) (английский язык) или [www.edifierla.com](http://www.edifierla.com) (испанский / португальский язык).

6 Русский